Tripp Lite World Headquarters 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA (773) 869-1234, www.tripplite.com

User's Manual

KVM Switch PS/2 (4 port)

Model #: B005-004-R

NOTE: Follow these installation and operating procedures to ensure correct performance and to prevent damage to this unit or to its connected devices.

Copyright © 2000 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Technical specifications are subject to change without notice.

Features

- Control up to four computers from a single Keyboard, Monitor and Mouse
- Supports PC (PS/2) and Mac Computers*
- Keyboard and mouse emulation for error free PC booting
- Select PC either manually or from keyboard using Hot Keys
- No external power required
- No software required
- Works with all Operating Systems
- Built-in Surge Protection
- Supports Microsoft Intellimouse and the Scrolling Wheel on most mice.
- Supports Ultra High 180MHz Video Resolution up to 1920 x 1440 Resolution
- Automatically recalls each keyboard's settings (Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock)
- LED display for easy status monitoring
- Supports DDC 2B
- * An adapter (Tripp Lite Model #B010-000) is required when using the Switch with a Mac computer

Hardware Requirements

Console

- One VGA, SVGA, or Multisync monitor capable of the highest resolution being used on any of the PCs
- One PS/2 mouse
- One PS/2 style keyboard

PC

Each connected PC must have:

- A VGA, SVGA or Multisync card.
- A mini-DIN 6 (PS/2 style) mouse port.
- Either a mini-DIN 6 (PS/2 style) keyboard port or a DIN5 (AT style) keyboard port (see below).

Cables

One cable kit per PC to connect it to the KVM Switch (Tripp Lite Model #P754-006 or P754-010).

- **Note:** 1) The keyboard and mouse cables in the above kit have PS/2 style connectors at each end. If your PC has an AT style keyboard port, use AT-to-PS/2 keyboard adapter (Tripp Lite Model #P106-000) to plug the cable into the PC's keyboard port.
 - 2) This KVM Switch does not support serial mice.

Installation

Before you begin, make sure that power to all the devices you will be connecting up have been turned off.

- 1. Plug the keyboard, and mouse into the appropriate ports on the front of the KVM switch. Connect the monitor to the Console port located on the back of the switch.
- 2. Use the cables in the cable kit (see Hardware Requirements section) to connect the monitor, keyboard and mouse ports of each of the PCs to the appropriate ports on the back of the switch
- 3. Turn on the power to the connected PCs.

Note: The switch's Power On default links the switch to the first computer you turn on.

Operation

Manual Port Selection

Press the Port Selection buttons on the front of the KVM Switch to connect to the desired computer. The Selected LED on the front panel lights to indicate which port is active.

Hot Key Port Selection

Hot Key navigation lets you select the active PC or initiate an Auto Scan procedure directly from the keyboard

Note: All Hot Key operations begin by pressing and releasing the Alt + Ctrl + Shift keys sequentially. The combination must all be on the same side for the keyboard (i.e., Left[Alt]+Left[Ctrl]+Left[Shift], or Right[Alt]+Right[Ctrl]+Right[Shift]).

1. Selecting the Active Port:

Access a PC by specifying the Port ID Number as part of the Hot Key combination, as follows:

- 1. Press and release [Alt] then [Ctrl] then [Shift]
- 2. Key in the appropriate Port ID Number (1, 2, 3, or 4)
- 3. Press [Enter]

2. Auto Scan Mode:

Auto Scan automatically switches between PCs at regular 5 seconds intervals. To invoke the Auto Scan Mode,

- 1. Press and release [Alt] then [Ctrl] then [Shift]
- 2. Press and release 0 (zero)
- 3. Press [Enter]

Scanning continues until the [Spacebar] is pressed to exit the *Auto Scan* Mode. The port that was active at the time remains active.

Note: While *Auto Scan* Mode is in effect, none of the other keyboard keys will function. The *Auto Scan* Mode must be exited in order to use the console for anything else.

3. Last/Next Mode:

The *Last/Next* feature allows quick switches back and forth between computers in order to monitor them manually, instead of using Auto Scan Mode. To invoke the *Last/Next* Mode, key in the following *Hot Key* combination:

- 1. Press and release [Alt] then [Ctrl] then [Shift]
- 2. Press and release 9
- 3. Press [Enter]

Once the *Last/Next* Mode is active, press the Left [Shift] key to switch from the currently active PC to the previous one and press the Right [Shift] key to switch from the currently active PC to the next one.

Note: While *Last/Next* Mode is in effect, none of the other keyboard keys will function. The *Auto Scan* Mode must be exited in order to use the console for anything else.

LED Display

A lit LED identifies which PC is currently selected. A continually lit LED indicates that the switch is in the *Manual* Mode. A flashing LED indicates that the switch is either in the *Auto Scan* Mode (On and OFF flash for the same duration) or in the Last/Next Mode (ON is longer than OFF).

Appendix

Troubleshooting

If you are experiencing problems, first make sure that there aren't any problems with the cables, and that they are all connected properly.

Problem	Cause	Solution
Keyboard Not	Keyboard needs to be reset	Unplug the keyboard from the Switch, then plug it back
Responding*		in.
	Switch needs to be reset	Turn off the PCs. Wait 5 seconds; then turn the PCs on.
	Switch in Auto Scan Mode	Press the [Spacebar] to exit Auto Scan Mode.
Pressing the	None of the PCs are	Turn ON at least one PC
Hot Keys does	powered On	
not get a	The port you are selecting	Change the port manually or select a port that does have
response	does not have a PC or the	a PC that is powered On.
	PC is Off.	
	Switch in Auto Scan Mode	Press the [Spacebar] to exit <i>Auto Scan</i> Mode.
	Hot Key Command has	Press each <i>Hot Key</i> sequentially and individually: [Alt]
	been keyed incorrectly	then [Ctrl] then [Shift] then the # then [Enter].
Mouse Not	Mouse needs to be reset	Unplug the mouse from the Switch, then plug it back in.
Responding**	Switch needs to be reset	Turn off the PCs. Wait 5 seconds; then turn the PCs on.
	Wrong type of mouse or	The switch will only work with a PS/2 mouse. A serial
	adapter	mouse cannot be converted to a PS/2 mouse by using a
		serial to PS/2 adapter. One exception is a combo-mouse
		which is specifically designed for both applications. In
		this case, ensure that the mouse is set up for PS/2 mode
		and is being used with the adapter originally provided.
	Unsupported or incorrect	Each PC needs to be using the mouse driver correlating
	mouse driver	to the mouse connected to the console port.
		Some newer mice (with extra buttons and wheels) have
		unique drivers that may not be supported. Try a regular
		mouse with a generic mouse driver (like the one that
		comes with the operating system).
Video	Resolution and/or	The Switch supports VGA, SVGA, Multisync, and XGA
Problems	Bandwidth set too high	(interlaced) monitors with resolutions of up to
		1920x1440 Hz. The maximum bandwidth is 180 MHz.

^{*} This Switch is designed to work with AT and PS/2 keyboards. Older XT (84 key) and some older AT keyboards (those with the function keys on the side) will not work.

Specifications

PC Connection	ıs	4	
Port Selection		Push Button Switch; Hot Keys	
LEDs	Selected	4	
Connectors	Keyboard	1 x 6 pin mini-DIN female (PS/2 style) – Console	
		4 x 6 pin mini-DIN female (PS/2 style) - CPU Ports	
	Mouse	1 x 6 pin mini-DIN female (PS/2 style) - Console	
		4 x 6 pin mini-DIN female (PS/2 style) - CPU Ports	
	Video	1 x HDB-15 female (std. VGA/SVGA) - Console	
		4 x HDB-15 male (std. VGA/SVGA) - CPU Ports	
Scan Interval		5 Seconds	

^{**} Some Notebook computers, notably the IBM Thinkpad and Toshiba Tecra, have trouble working with a switch when their mouse and keyboard ports are used simultaneously. To avoid this problem, only connect the mouse port or the keyboard port to the Switch. If you connect the mouse port, you will need to use the notebook's keyboard when the notebook is the active computer.

FCC Radio / TV Interference Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

TRIPP LITE varrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE are near under the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by a cicident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

The policy of TRIPP LITE is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

<u>Tripp Lite World Headquarters</u> 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 États-Unis (773) 869-1234, www.tripplite.com

Manuel d'utilisation

Commutateur KVM PS/2 (4 ports)

N° de modèle : B005-004-R

REMARQUE: Suivez ces procédures d'installation et d'utilisation pour garantir un bon fonctionnement et empêcher l'endommagement de cet appareil ou des appareils qui sont branchés dessus.

 $Copyright \ @\ 2000\ Tripp\ Lite.\ Tous\ droits\ réservés.\ Toutes\ les\ marques\ de\ commerce\ appartiennent\ \grave{a}\ leur\ propriétaire\ respectif.\ Les\ caractéristiques\ techniques\ sont\ sujettes\ \grave{a}\ modification\ sans\ préavis.}$

Caractéristiques

- Permet de commander jusqu'à quatre PC à partir d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur uniques
- Prend en charge les ordinateurs PC (PS/2) et Mac*
- Émulation du clavier et de la souris pour une initialisation du PC sans erreur
- Sélectionnez le PC manuellement ou à partir du clavier à l'aide des touches rapides.
- Aucune source d'alimentation externe requise
- Aucun logiciel nécessaire
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
- Limiteur de surtension intégré
- Prend en charge la souris Intellimouse de Microsoft et la molette de défilement de la plupart des souris
- Prend en charge la résolution ultra-haute 180 MHz jusqu'à 1 920 x 1 440
- Rappelle automatiquement les paramètres de chaque clavier (Verr Maj, Verr Num et Arrêt défil)
- Affichage électroluminescent qui informe sur l'état
- Prend en charge DDC 2B
- * Un adaptateur (n° de réf. Tripp Lite B010-000) est requis lorsque vous utilisez le commutateur avec un ordinateur Mac.

Matériel exigé

Console

- Un moniteur VGA, SVGA ou Multisync capable de produire la plus haute résolution utilisée sur l'un quelconque des PC
- Une souris PS/2
- Un clavier de style PS/2

PC

Chaque PC connecté doit posséder :

- Une carte VGA, SVGA ou Multisync
- Un port de souris mini-DIN 6 (style PS/2)
- Un port de clavier mini-DIN 6 (style PS/2) ou un port de clavier DIN5 (style AT; voir ci-dessous)

Câhles

Un kit de câbles par PC pour raccorder le PC au commutateur KVM (nº de réf. Tripp Lite P754-006 ou P754-010)

Remarque : 1) Les câbles du clavier et de la souris du kit ci-dessus sont munis d'un connecteur de style PS/2 à chaque extrémité. Si votre PC possède un port de clavier de style AT, utilisez un adaptateur de clavier AT-PS/2 (n° de réf. Tripp Lite Model P106-000) pour brancher le câble sur le port du clavier du PC.

2) Ce commutateur KVM ne prend pas en charge une souris série.

Installation

Avant de commencer, assurez-vous que tous les périphériques que vous connecterez ont été mis hors tension.

- 1. Branchez le clavier et la souris sur les ports appropriés situés sur l'avant du commutateur KVM. Branchez le moniteur sur le port de console situé sur l'arrière du commutateur.
- 2. Utilisez les câbles du kit de câbles (voir la section « Matériel exigé ») pour connecter les ports de moniteur, clavier et souris de chacun des PC aux ports appropriés à l'arrière du commutateur.
- 3. Mettez les PC connectés sous tension.

Remarque: Par défaut, le commutateur se connecte au premier ordinateur que vous mettez sous tension.

Mode d'emploi

Sélection manuelle d'un port

Appuyez sur les boutons de sélection de port situé sur l'avant du commutateur KVM pour vous connecter à l'ordinateur de votre choix. Le voyant « Sélectionné » du panneau avant s'allume pour indiquer le port activé.

Sélection du port Touche rapide

La navigation par touches rapides vous permet de sélectionner le PC activé ou d'amorcer une procédure de balayage automatique directement à partir du clavier.

Remarque : L'utilisation de toutes les touches rapides commence par une pression succincte sur les touches Alt + Ctrl + Maj les unes après les autres. La combinaison doit se faire sur le même côté du clavier (à savoir, [Alt]gauche + [Ctrl]gauche + [Maj] gauche ou [Alt]droite + [Ctrl]droite + [Maj]droite).

• Sélection du port activé :

Accédez comme suit à un PC en spécifiant le numéro d'ID de port dans le cadre de la combinaison de touches rapides :

- 1. Appuyez brièvement sur [Alt], puis sur [Ctrl] et enfin sur [Maj].
- 2. Tapez le numéro d'ID de port approprié (1, 2, 3 ou 4).
- 3. Appuyez sur [Entrée].

• Mode de balayage automatique :

Le mode de balayage automatique permute automatiquement d'un PC à l'autre à intervalles réguliers de 5 secondes. Pour invoquer ce mode :

- 1. Appuyez brièvement sur [Alt], puis sur [Ctrl] et enfin sur [Maj].
- 2. Appuyez brièvement sur 0 (zéro).
- 3. Appuyez sur [Entrée].

Le balayage continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur la barre d'espacement pour quitter le mode de balayage automatique. Le port qui était activé à cet instant reste activé.

Remarque : Pendant que le mode de balayage automatique est activé, aucune autre touche du clavier ne fonctionne. Vous devez quitter ce mode pour utiliser la console à d'autres fins.

• Mode *Dernier/Suivant*:

La fonction *Dernier/Suivant* vous permet de permuter rapidement d'un ordinateur à l'autre pour les surveiller manuellement, au lieu d'utiliser le mode de balayage automatique. Pour invoquer le mode *Dernier/Suivant*, tapez la combinaison de touches rapides suivante :

- 1. Appuyez brièvement sur [Alt], puis sur [Ctrl] et enfin sur [Maj].
- 2. Appuyez brièvement sur 9.
- 3. Appuyez sur [Entrée].

Une fois que le mode *Dernier/Suivant* est actif, appuyez sur la touche [Maj] gauche pour passer du PC actuellement actif au PC précédent et appuyez sur [Maj] droite pour passer du PC actuellement actif au suivant.

Remarque : Pendant que le mode de *Dernier/Suivant* est activé, aucune autre touche du clavier ne fonctionne. Vous devez quitter ce mode pour utiliser la console à d'autres fins.

Affichage électroluminescent

Un voyant allumé identifie le PC actuellement sélectionné. Un voyant allumé en continu indique que le commutateur se trouve en mode manuel. Un voyant clignotant indique que le commutateur est soit en mode

de balayage automatique (clignotement régulier), soit en mode Dernier/Suivant (durée d'allumage du voyant supérieure à sa durée d'extinction).

Annexe

Dépannage

En cas de problèmes, assurez-vous dans un premier temps que le problème ne vient pas des câbles et qu'ils sont correctement connectés.

Problème	Cause	Solution
Le clavier ne	Le clavier doit être	Débranchez le clavier du commutateur, puis rebranchez-
répond pas.	réinitialisé.	le.
	Le commutateur doit être	Mettez les ordinateurs hors tension, attendez 5 secondes,
	réinitialisé.	puis remettez-les sous tension.
	Permutez au mode de	Appuyez sur la barre d'espacement pour quitter le mode
	balayage intégré.	de balayage automatique.
L'utilisation	Aucun des PC n'est sous	Mettez sous tension au moins un PC.
des touches	tension.	
rapides est		
sans effet.	T .	
	Le port que vous sélectionnez ne correspond	Changez de port manuellement ou sélectionnez-en un associé à un PC sous tension.
	à aucun PC ou le PC est	associe a un PC sous tension.
	hors tension.	
	Permutez au mode de	Appuyez sur la barre d'espacement pour quitter le mode
	balayage intégré.	de balayage automatique.
	La touche rapide a été mal	Appuyez tour à tour sur chaque touche rapide :
	saisie.	[Alt], puis [Ctrl], puis [Maj], puis le numéro
		et enfin [Entrée].
La souris ne	I a accomina de it ûtana	L 3
répond pas.**	La souris doit être réinitialisée.	Débranchez la souris du commutateur, puis rebranchez- la.
repond pas.	Le commutateur doit être	Mettez les ordinateurs hors tension, attendez 5 secondes,
	réinitialisé.	puis remettez-les sous tension.
	Mauvais type de souris ou	Le commutateur ne marche qu'avec une souris PS/2.
	d'adaptateur	Une souris série ne peut pas être convertie en une souris
		PS/2 à l'aide d'un adaptateur série-PS/2. Une exception :
		une souris mixte spécialement conçue pour les deux
		applications. Dans ce cas, assurez-vous que la souris est
		configurée pour le mode PS/2 et utilisée avec
		l'adaptateur fourni au départ.
	Pilote de souris non pris en	Chaque PC doit utiliser le pilote de souris lié à la souris
	charge ou incorrect	connectée au port de console.
		Des souris, parmi les plus récentes (avec boutons et
		molettes supplémentaires), ont des pilotes uniques qui
		peuvent ne pas être pris en charge. Essayez d'utiliser un
		pilote de souris standard (comme celui qui vous a été
		fourni avec votre système d'exploitation).

Problèmes de vidéo	 Le commutateur prend en charge les moniteurs VGA, SVGA, Multisync et XGA (entrelacé) présentant une
	résolution de 1 920 x 1 440 Hz maximum. La largeur de bande maximum est de 180 MHz.

^{*} Ce commutateur est conçu pour fonctionner avec des claviers AT et PS/2. Les anciens claviers XT (84 touches) et certains des anciens claviers AT (ceux qui ont les touches de fonction sur le côté) ne fonctionneront pas.

Caractéristiques techniques

Branchements	PC	4	
Sélection de po	rt	Bouton-poussoir; touches rapides	
Voyants	Sélectionné	4	
Connecteurs	Clavier	1 connecteur femelle à 6 broches mini-DIN (style PS/2) – Console	
		4 connecteurs femelles à 6 broches mini-DIN (style PS/2) – Ports d'UC	
	Souris	1 connecteur femelle à 6 broches mini-DIN (style PS/2) – Console	
		4 connecteurs femelles à 6 broches mini-DIN (style PS/2) – Ports d'UC	
	Vidéo	1 connecteur femelle HDB-15 (VGA/SVGA std.) - Console	
		4 connecteurs mâles HDB-15 (VGA/SVGA std.) - Ports d'UC	
Intervalle de balayage		5 secondes	

Avis de la FCC sur les interférences radio et télévisées

Remarque: Suite à des tests, ce matériel s'est avéré conforme aux limites portant sur les appareils numériques de classe A, en vertu de la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le matériel fonctionne dans un environnement commercial. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences nuisibles avec les communications radio. L'utilisation de ce matériel dans une zone résidentielle causera probablement des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger l'interférence à ses propres frais. L'utilisateur doit utiliser des câbles et des connecteurs blindés avec ce produit. Toute modification apportée à ce produit non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risque d'entraîner l'annulation du droit d'utilisation du matériel accordé à l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

TRIPP LITE garantit que ses produits seront dépourvus de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial. L'obligation de TRIPP LITE dans le cadre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement (à son propre choix) de tout produit défectueux. Pour obtenir une réparation sous garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de renvoi du matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de service après-vente agréé par TRIPP LITE. Les produits doivent être renvoyés à TRIPP LITE ou à un centre de service après-vente agréé par TRIPP LITE, frais de transport prépayés, et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et d'un justicif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne porte que sur le matériel qui a subi des dommages des suites d'un accident, d'un acte de négligence ou d'une application impropre ou qui a été altéré ou modifié d'une quelconque manière.

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EN CECI, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, ET NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPITATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États et provinces n'autorisant pas les limitations ni l'exclusion de garanties tacites, la ou les limitations ou exclusions ci-avant peuvent ne pas s'annolimera un cas de l'aberbeur

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU FORTUITS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI L'UTILISATEUR A ÉTÉ AVISÉ DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. Plus particulièrement, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de frais quelconques, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, perte d'utilisation de matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de remplacement, réclamations d'un tiers ou autre.

La politique de TRIPP LITE est fondée sur une amélioration permanente des produits. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

^{**} Certains ordinateurs portables, notamment le Thinkpad d'IBM et le Tecra de Toshiba, ont du mal à fonctionner lorsque leurs ports de souris et de clavier sont utilisés simultanément. Pour éviter ce problème, connectez seulement le port de souris ou le port de clavier au commutateur. Si vous connectez le port de souris, vous devrez utiliser le clavier de l'ordinateur portable lorsque celui-ci est l'ordinateur actif.

Oficinas internacionales de Tripp Lite 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE.UU. (773) 869-1234, www.tripplite.com

Manual del usuario

Conmutador KVM PS/2 (4 puertos)

Modelo N.º B005-004-R

NOTA: Realice estos procedimientos de instalación y operación para asegurar el rendimiento correcto y evitar causar daño a la unidad o a los dispositivos conectados a ella.

Derechos de autor © 2000 Tripp Lite. Se reservan todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Características

- Controla dos computadoras desde un solo teclado, monitor y ratón
- Compatible con PC (PS/2) y computadoras Mac*
- Emulación del teclado y el ratón para la inicialización de la PC sin errores
- Seleccione PC ya sea manualmente o desde el teclado mediante combinación de teclas
- No requiere potencia externa
- No requiere software
- Funciona con todos los sistemas operativos
- Protección contra sobrevoltaje integrada
- Compatible con Intellimouse de Microsoft y Scrolling Wheel (rueda de desplazamiento) de la mayoría de los ratones.
- Compatible con una resolución de vídeo ultra alta, de 180MHz, con una resolución de hasta 1920 x 1440
- Recupera automáticamente todos los parámetros del teclado [Caps Lock (fijación de mayúsculas), Num Lock (fijación de número) y Scroll Lock (fijación de despliegue)].
- La pantalla de LED permite la supervisión fácil del estado
- Compatible con DDC 2B
- * Cuando se usa el conmutador con una computadora Mac se requiere un adaptador (Tripp Lite Modelo N.º B010-000).

Requerimientos de hardware

Consola

- Un monitor VGA, SVGA, o Multisync con capacidad de la más alta resolución que se esté usando en cualquier otra computadora.
- Un ratón PS/2
- Un teclado de estilo PS/2

PC

Cada computadora conectada debe tener:

- Una tarjeta VGA, SVGA o Multisync.
- Un mini puerto para ratón DIN 6 (estilo PS/2).
- Un mini puerto para teclado DIN 6 (estilo PS/2) o un puerto para teclado DIN 5 (estilo AT) (vea a continuación).

Cables

Un juego de cables por PC para conectarlo al conmutador KVM (Tripp Lite Modelo N.º P754-006 o P754-010).

Nota: 1) Los cables del teclado y del ratón del juego que se indica arriba tienen conectores estilo PS/2 a cada extremo. Si su PC tiene un puerto estilo AT para el teclado, use un adaptador de AT-a-PS/2 para el teclado (Tripp Lite Modelo N.º P106-000) para conectar el cable en el puerto para el teclado de la PC.

2) Este conmutador KVM no es compatible con los ratones en serie.

Instalación

Antes de comenzar, asegúrese de haber interrumpido la energía a todos los dispositivos que va a conectar.

1. Enchufe el teclado y el ratón en los puertos apropiados en la parte frontal del interruptor KVM. Conecte el monitor en el puerto de la consola que se encuentra en la parte posterior del conmutador.

- 2. Use los cables que vienen en el juego de cables (consulte la sección Requerimientos de hardware) para conectar los puertos del monitor, el teclado y el ratón de cada PC en los puertos apropiados que se encuentran en la parte posterior del conmutador.
- 3. Encienda las PC conectadas.

Nota: El ajuste por omisión del encendido del conmutador enlaza el conmutador con la primera computadora que usted enciende.

Operación

Selección manual del puerto

Pulse los botones Selección de puerto que se encuentra en la parte frontal del conmutador KVM para conectar la computadora deseada. El LED seleccionado del panel frontal se enciende para indicar el puerto que está activo.

Selección de puerto mediante combinaciones de teclas

La navegación con *combinación de teclas* le permite seleccionar la PC activa o iniciar un procedimiento de *Exploración automática* directamente desde el teclado.

Nota: Todas las operaciones con combinaciones de teclas comienzan pulsando y liberando secuencialmente las teclas Alt + Ctrl + Cambio. La combinación debe ser del mismo lado del teclado (esto es, izquierda [Alt]+izquierda[Ctrl]+izquierda[Cambio], o derecha[Alt]+derecha[Ctrl]+derecha[Cambio]).

• Selección del puerto activo:

Acceda una PC especificando el número de ID del puerto como parte de la combinación de teclas, de la siguiente manera:

- 1. Pulse y libere [Alt] luego [Ctrl] luego [Cambio]
- 2. Introduzca el número de ID apropiado del puerto (1, 2, 3 o 4)
- 3. Pulse [Entrar]
- Modo de *Exploración automática*:

El modo de *Exploración automática* realiza automáticamente el cambio de PC a intervalos regulares de 5 segundos. Para activar el modo de Exploración automática,

- 1. Pulse y libere [Alt] luego [Ctrl] luego [Cambio]
- 2. Pulse y libere 0 (cero)
- 3. Pulse [Entrar]

La exploración continúa hasta que se pulsa la [barra de espacios] para salir del modo de *Exploración automática*. El puerto que estaba activo en ese momento permanece activo.

Nota: Mientras esté activo el modo de *Exploración automática*, ninguna de las otras teclas del teclado funcionará. Si se desea usar la consola para alguna otra cosa primero se debe salir del modo *Exploración automática*.

• Modo *Último/Siguiente*

La característica *Último/Siguiente* permite que continuamente se realicen cambios rápidos entre computadoras para supervisarlas manualmente, en lugar de usar el modo de Exploración automática. Para activar el modo *Último/Siguiente*, introduzca la siguiente combinación de teclas:

- 1. Pulse y libere [Alt] luego [Ctrl] luego [Cambio]
- 2. Pulse y libere 9
- 3. Pulse [Entrar]

Una vez activado el modo *Último/Siguiente*, pulse la tecla [Cambio] izquierda para cambiar de la PC activa en ese momento a la anterior, y pulse la tecla [Cambio] derecha para cambiar de la PC activa en ese momento a la siguiente.

Nota: Mientras esté activo el modo *Último/Siguiente*, ninguna de las otras teclas del teclado funcionará. Si se desea usar la consola para alguna otra cosa primero se debe salir del modo *Exploración automática*.

Pantalla de LED

Un LED encendido identifica la PC seleccionada en ese momento. Un LED continuamente encendido indica que el conmutador está en el modo *Manual*. Un LED destellante indica que el conmutador está, o en el modo de *Exploración automática* (Las luces de encendido y apagado destellan con la misma duración), o en el modo Último/Siguiente (la luz de encendido dura más que la de apagado).

Apéndice

Resolución de problemas

Si tiene problemas, primero asegúrese de que los cables estén en buen estado y que todos estén conectados adecuadamente.

Problema	Causa	Solución
El teclado no	Se necesita restablecer el	Desconecte el teclado del conmutador y luego vuélvalo a
responde*	teclado	conectar.
	Se necesita restablecer el conmutador	Apague las PC. Espere 5 segundos. Luego encienda las PC.
	El conmutador está en el modo de Exploración automática	Pulse la [Barra de espacios] para salir del modo de Exploración automática
Cuando se pulsa una combinación de teclas no se obtiene una respuesta	Ninguna PC está encendida	Encienda al menos una PC
	El puerto que está seleccionando no tiene una PC o la PC está apagada.	Cambie manualmente el puerto o seleccione uno que tenga una PC encendida.
	El conmutador está en el modo <i>Exploración</i> automática	Pulse la [barra de espacios] para salir del modo Exploración automática
	La combinación de teclas se introdujo incorrectamente	Pulse secuencial e individualmente cada <i>combinación de letras</i> : [Alt] luego [Ctrl] luego [Cambio] luego el número luego [Entrar].
El ratón no	Se necesita restablecer el	Desconecte el ratón del conmutador y luego vuélvalo a
responde**	ratón	conectar.
	Se necesita restablecer el conmutador	Apague las PC. Espere 5 segundos; luego vuélvalas a encender.

	El ratón o el adaptador no es del tipo adecuado	El conmutador sólo funcionará con un ratón PS/2. Un ratón en serie no se puede convertir en un ratón PS/2 con el uso de un adaptador en serie a PS/2. Una excepción un ratón de combinación que está específicamente diseñado para ambas aplicaciones. En este caso, asegúrese de que el ratón esté configurado para el modo PS/2 y que se esté usando con el adaptador originalmente proporcionado.
	Unidad del ratón incompatible o incorrecta	Cada PC necesita usar la unidad de ratón que corresponda al ratón conectado en el puerto de la consola.
		Algunos ratones más recientes (con botones y ruedas adicionales) tienen unidades que no son compatibles. Pruebe un ratón regular con una unidad genérica (como la que viene con el sistema operativo).
Problemas de vídeo	La resolución y/o el ajuste de la amplitud de banda es demasiado alto.	El conmutador es compatible con monitores VGA, SVGA, Multisync, y XGA (entrelazados) con resoluciones de hasta 1920x1440 Hz. La amplitud máxima de la banda es de 180 MHz.

^{*} Este conmutador está diseñado para funcionar con teclados AT y PS/2. Los teclados XT antiguos (de 84 teclas) y algunos teclados AT antiguos (los que tienen las teclas de función a un lado) no funcionarán con este conmutador.

Especificaciones

Conexiones a PC		4	
Selección de puerto		Conmutador de botones pulsadores; combinación de teclas	
LED	Seleccionado	4	
Conectores	Teclado	1 x 6 pin mini-DIN hembra (estilo PS/2) – Consola	
		4 x 6 pin mini-DIN hembra (estilo PS/2) – Puertos CPU	
	Ratón 1 x 6 pin mini-DIN hembra (estilo PS/2) - Consola		
	4 x 6 pin mini-DIN hembra (estilo PS/2) - Puertos CPU		
	Vídeo 1 x HDB-15 hembra (VGA/SVGA estándar) - Consola		
	4 x HDB-15 macho (VGA/SVGA estándar) - Puertos CPU		
Intervalo de exploración		5 segundos	

Advertencia de la FCC sobre interferencia de radio/TV

Nota: Este equipo ha sido probado y los resultados indican que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase A, según la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial cuando el equipo se opera en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del manual de operación, puede causar interferencia a las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en áreas residenciales puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario será responsable de corregir tal interferencia con sus propios recursos. El usuario debe usar con este producto cables y conectores apantallados. Cualquier cambio o modificación de este producto que no esté aprobado expresamente por la autoridad responsable del

^{**} Algunas computadoras portátiles, especialmente Thinkpad de IBM y Toshiba Tecra, presentan problemas al trabajar con un conmutador cuando se usan simultáneamente sus puertos para el ratón y el teclado. A fin de evitar este problema, sólo conecte el puerto del ratón o el puerto del teclado en el conmutador. Si conecta el puerto del ratón necesitará usar el teclado de la computadora portátil cuándo la computadora portátil sea la unidad activa.

cumplimiento de las normas de operación del producto podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

TRIPLITE garantiza que sus productos estarán libres de defectos de material y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra inicial. La obligación de TRIPP LITE según esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su exclusivo criterio) de cualquiera de tales productos defectuosos. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe solicitar a TRIPP LITE, o a un centro de servicio autorizado por TRIPP LITE, un inimero de autorización de materiales devueltos (RMA). Los productos deben devolverse a TRIPP LITE, to a un centro de servicio autorizado por TRIPP LITE, con cargos de transportación del problema y un comprobante de la fecha y lugar de la compra. Esta garantía no aplica a equipo que haya sido dañado por accidente, negligencia, aplicación inadecuada o que haya sido alterado o modificado de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUSIVE GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que la limitación o limitaciones o la exclusión e exclusión e mencionadas no antíquen al comprador

apliquen al comprador.

EXCEPTO COMO SE ESTIPULA ARRIBA, EN NINGÚN EVENTO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AÚN EN EL EVENTO DE QUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE SUFRIR TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable de ningún costo, como ganancias o ingresos perdidos, pérdida del uso del equipo, pérdida del uso del equipo, pérdida del uso del equipo, portida de software, pérdida de datos, costo de sustitutos, reclamaciones por terceras partes o eventos similares.

TRIPP LITE tiene como norma el mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Tripp Lite World Headquarters 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA (773) 869-1234, www.tripplite.com

Benutzerhandbuch

KVM-Schalter PS/2 (4 Ports)

ModelInummer: B005-004-R

HINWEIS: Beachten Sie diese Installations- und Betriebsverfahren, um eine ordnungsgemäße Leistung zu gewährleisten und eine Beschädigung dieser Einheit oder der an sie angeschlossenen Geräte zu verhindern.

Copyright © 2000 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen an technischen Daten vorbehalten.

Leistungsmerkmale

- Steuerung von bis zu vier Computern über eine einzige Tastatur, einen einzigen Monitor und eine einzige Maus.
- Unterstützt PC (PS/2) und Macintosh Computer*
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreie PC-Starts
- PC wird manuell oder mit Hotkeys (Tastenkombinationen) über die Tastatur ausgewählt.
- Kein externer Strombedarf
- Keine Software erforderlich
- Funktioniert mit allen Betriebssystemen
- Integrierter Überspannungsschutz
- Unterstützt Microsoft Intellimouse und das Abrollrad der meisten Mausgeräte.
- Unterstützt Ultra High 180 MHz-Videoauflösung von bis zu 1920 x 1440
- Ruft automatisch die Einstellungen jeder Tastatur auf (Feststelltaste, Num und Rollen)
- LED-Anzeigen zur einfachen Statusüberwachung
- Unterstützt DDC 2B
- * Beim Einsatz des Schalters mit einem Macintosh ist ein Adapter (Tripp Lite Modell Nr. 010-000) erforderlich.

Hardwarevoraussetzungen

Konsole

- Ein VGA-, SVGA-, oder Multisync-Monitor, der die höchste auf einem der PCs benutzte Auflösung bieten kann
- Eine PS/2-Maus
- Eine PS/2-Tastatur

PC

Jeder angeschlossene PC muß die folgenden Merkmale aufweisen:

- Eine VGA-, SVGA- oder Multisync-Karte.
- Einen Mini-DIN 6 (PS/2)-Mausanschluß.
- Einen Mini-DIN 6 (PS/2)-Tastaturanschluß oder einen DIN5 (AT)-Tastaturanschluß (siehe unten).

Kabel

Ein Kabelsatz je PC, um diesen mit dem KVM-Schalter zu verbinden (Tripp Lite Modell Nr. P754-006 oder P754-010).

Hinweis: 1) Die in diesem Satz enthaltenen Tastatur- und Mauskabel haben PS/2-Stecker an beiden Enden. Falls Ihr PC mit einem AT-Tastaturanschluß ausgestattet ist, verwenden Sie den AT-zu-PS/2-Tastaturadapter (Tripp Lite Modell Nr. P106-000), um das Kabel in den Tastaturanschluß des PC stecken zu können.

2) Dieser KVM-Schalter unterstützt keine seriellen Mausgeräte.

Installation

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, daß die Stromversorgung aller anzuschließenden Geräte ausgeschaltet ist.

1. Stecken Sie Tastatur und Maus in die entsprechenden Ports auf der Vorderseite des KVM-Schalters. Schließen Sie den Monitor an den Konsolenanschluß auf der Rückseite des Schalters an.

- 2. Verwenden Sie die Kabel im Kabelsatz (siehe den Abschnitt zu den Hardwarevoraussetzungen) zum Anschließen der Monitor-, Tastatur- und Maus-Ports jedes einzelnen PC an die entsprechenden Ports auf der Rückseite des Schalters.
- Schalten Sie die Stromversorgung der angeschlossenen PCs ein.
 Hinweis: Mit dem Einschalten des Schalters wird dieser standardmäßig mit dem ersten eingeschalteten Computer verbunden.

Betrieb

Manuelle Port-Wahl

Drücken Sie die Port-Wahltasten vorne auf dem KVM-Schalter, um eine Verbindung zu dem gewünschten Computer herzustellen. Die "Auswahl"-LED-Anzeige auf der Frontabdeckung leuchtet auf, um den jeweils aktiven Port zu kennzeichnen.

Port-Wahl über Hotkeys (Tastenkombinationen)

Anhand der *Hotkey*-Navigation können Sie direkt über die Tastatur den aktiven PC auswählen oder ein *Auto Scan-* (automatisches Abfrage)-Verfahren einleiten.

Hinweis: Allte Hotkey-Operationen beginnen mit dem Drücken (in Reihe) und Loslassen der Tasten Alt+Strg+Umsch. Die für diese Kombination gedrückten Tasten müssen sich auf der gleichen Seite der Tastatur befinden (d.h. Links[Alt]+Links[Strg]+Links[Umsch] oder Rechts[Alt]+Rechts[Strg]+Rechts[Umsch]).

Auswahl des aktiven Anschlusses:

Greifen Sie auf einen PC zu, indem Sie wie folgt die Port-Kennummer als Teil der Hotkey-Kombination angeben:

- 1. [Alt], dann [Strg], dann [Umsch] drücken und loslassen.
- 2. Die entsprechende Port-Kennummer (1, 2, 3 oder 4) eingeben.
- 3. [Eingabe] drücken.
- Auto Scan (Automatischer Abfrage)-Modus:

Auto Scan schaltet in regelmäßigen 5-Sekunden-Intervallen automatisch zwischen den verschiedenen PCs um. Zum Aufrufen des Auto Scan-Modus:

- 1. [Alt], dann [Strg], dann [Umsch] drücken und loslassen.
- 2. 0 (Null) drücken und loslassen
- 3. [Eingabe] drücken.

Das Abfragen wird so lange fortgesetzt, bis die [Leertaste] gedrückt wird, um den *Auto Scan*-Modus zu beenden. Der zu diesem Zeitpunkt aktive Port bleibt auch weiterhin aktiv.

Hinweis: Wenn der *Auto Scan*-Modus aktiviert ist, sind keine anderen Tastaturtasten funktionsfähig. Der *Auto Scan*-Modus muß beendet werden, damit die Konsole für andere Aufgaben benutzt werden kann.

• Letzter/Nächster Modus:

Die Funktion *Letzter/Nächster* ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Computern, damit diese manuell überwacht werden können, anstatt den Auto Scan-Modus zu verwenden. Zum Aufrufen des Modus *Letzter/Nächster* die folgende *Hotkey*-Kombination eingeben:

- 1. [Alt], dann [Strg], dann [Umsch] drücken und loslassen.
- 2. 9 drücken und loslassen
- 3. [Eingabe] drücken.

Wenn der Modus *Letzter/Nächster* aktiviert ist, die linke [Umsch] Taste drücken, um vom derzeit aktiven PC auf den vorherigen PC umzuschalten, und die rechte [Umsch] Taste drücken, um vom derzeit aktiven PC auf den nächsten umzuschalten.

Hinweis: Wenn der Modus *Letzter/Nächster* aktiviert ist, sind keine anderen Tastaturtasten funktionsfähig. Der *Auto Scan-*Modus muß beendet werden, damit die Konsole für andere Aufgaben benutzt werden kann.

LED-Anzeige

Eine aufleuchtende LED-Anzeige kennzeichnet den aktuell ausgewählten PC. Eine durchgängig leuchtende LED-Anzeige verweist darauf, daß sich der Schalter im *manuellen Modus* befindet. Eine blinkende LED-Anzeige verweist darauf, daß der Schalter entweder im *Auto Scan*-Modus (Ein und Aus blinken gleich lang) oder im Modus *Letzter/Nächster* (Ein ist länger als AUS) ist.

Anhang

Fehlersuche

Wenn Schwierigkeiten auftreten, stellen Sie zuerst sicher, daß keine Kabelprobleme vorliegen, und daß alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Problem	Ursache	Lösung
Tastatur spricht nicht	Tastatur muß zurückgesetzt werden	Das Tastaturkabel aus dem Schalter herausziehen und wieder einstecken.
an*	Schalter muß zurückgesetzt werden	Die PCs ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten.
	Schalter ist im Auto Scan- Modus	Zum Beenden des Auto Scan-Modus die [Leertaste] drücken.
Das Drücken der Hotkeys bleibt ohne Wirkung	Keine PCs sind eingeschaltet	Mindest einen PC EINSCHALTEN.
	Der Port, den Sie auswählen, hat keinen PC, oder der PC ist ausgeschaltet.	Den Port manuell ändern oder einen Port auswählen, der einen EINGESCHALTETEN PC hat.
	Schalter ist im <i>Auto Scan</i> -Modus	Zum Beenden des <i>Auto Scan</i> -Modus die [Leertaste] drücken.
	Der <i>Hotkey</i> -Befehl wurde falsch eingegeben.	Jeden <i>Hotkey</i> in Folge und einzeln für sich betätigen. [Alt], dann [Strg], dann [Umsch], dann die Nr. und zuletzt [Eingabe] drücken.
Maus spricht nicht an**	Maus muß zurückgesetzt werden	Das Mauskabel aus dem Schalter herausziehen und wieder einstecken.
	Schalter muß zurückgesetzt werden	Die PCs ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten.
	Falscher Maus- oder Adaptertyp	Der Schalter funktioniert nur mit einer PS/s-Maus. Eine serielle Maus läßt sich durch Gebrauch eines Seriell-zu-PS/2-Adapters nicht in eine PS/2-Maus konvertieren. Eine Ausnahme ist eine Kombinationsmaus, die spezifisch für beide Anwendungen entwickelt wurde. In diesem Fall sicherstellen, daß die Maus für den PS/2-Modus eingerichtet wurde und mit dem mitgelieferten Originaladapter benutzt wird.

	Nicht unterstützter oder	Jeder PC muß den Maustreiber verwenden, der der mit
	falscher Maustreiber	dem Konsolen-Port verbundenen Maus entspricht.
		Einige neuere Mausgeräte (mit zusätzlichen Tasten und
		Rädern) besitzen Spezialtreiber, die möglicherweise
		nicht unterstützt werden. Versuchsweise eine normale
		Maus mit einem generischen Maustreiber (wie dem mit
		dem Betriebssystem bereitgestellten) verwenden.
Video-	Auflösung und/oder	Der Schalter unterstützt VGA-, SVGA-, Multisync- und
probleme	Bandbreite zu hoch	XGA (Zeilensprung)-Monitore mit Auflösungen von
	eingestellt	max. 1920x1440 Hz. Die maximale Bandbreite ist 180
	_	MHz.

^{*} Dieser Schalter funktioniert mit AT- und PS/2-Tastaturen. Ältere XT-Tastaturen (84 Tasten) und einige ältere AT-Tastaturen (bei denen die Funktionstasten auf der Seite angeordnet sind) funktionieren nicht.

Technische Daten:

PC-Anschlüsse		2	
Port-Wahl		Drucktastenschalter, Hotkeys (Tastenkombinationen)	
LED-Anzeigen	"Auswahl"	2	
Steckverbinder	Tastatur	1 x 6-Stift-Mini-DIN (PS/2)-Buchse – Konsole	
		2 x 6-Stift-Mini-DIN (PS/2)-Buchse – CPU-Ports	
	Maus	1 x 6-Stift-Mini-DIN (PS/2)-Buchse – Konsole	
		2 x 6-Stift-Mini-DIN (PS/2)-Buchse – CPU-Ports	
	Video	1 x HDB-15 Buchse (Std. VGA/SVGA) – Konsole	
		2 x HDB-15 Buchse (Std. VGA/SVGA) – CPU-Ports	
Abfrageintervall		5 Sekunden	

FCC-Hinweis zu Störungen des Funk-/Fernsehempfangs

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen, und es kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung installiert und benutzt wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngegenden verursacht wahrscheinlich schädliche Störungen. In diesem Fall muß der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben. Der Benutzer muß mit diesem Produkt abgeschirmte Kabel und Steckverbinder verwenden. Alle Änderungen an diesem Produkt, die von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Gebrauch des Geräts nichtig machen.

EINJÄHRIGE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ETINJATIKUCE ETINGENATIVATIVE
TRIPP LITE gewährleistet, daß seine Produkte für eine Dauer von einem (1) Jahr ab dem Erstkaufdatum keinerlei Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Die Verpflichtungen von TRIPP LITE gemäß dieser Garantie sind auf die Reparatur oder dem Ersatz (im alleinigen Ermessen des Herstellers) defekter Produkte beschränkt. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen müssen Sie sich von TRIPP Lite oder einem autorisierten TRIPP LITE-Kundendienstzentrum eine Materialfücksendenummer zuweisen lassen. Alle Produkte müssen unter Vorauszahlung der Transportkosten und unter Beifügung einer kurzen Beschreibung des festgestellten Problems und einen Nachweises, aus dem Datum und Ort des Kaufes bervorgehen, an IPIP LITE der ein autorisierten TRIPP LITE-Kundendienstzentrum zurückgeschickt werden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte, die durch Unfall, Nachlässigkeit oder fehlerhaften Gebrauch beschädigt oder auf jegliche Weise verändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN GEWÄHRLEISTUNGEN LEISTET TRIPP LITE KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND DER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. In bestimmten Rechtssprechungen sind keine Beschränkungen oder Ausschlüsse treffen daher möglicherweise nicht auf den Kanfer.

NATURE VILLE AND ALTER OBEN BESCHRIEBENEN HAFTUNG IST TRIPP LITE FÜR KEINE UNMITTELBAREN, MITTELBAREN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS HERVORGEHEN, HAFTBAR, SELBST WENN DER BENUTZER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. Insbesondere ist TRIPP LITE für keine, Kosten, z.B. für entgangene Gewinne oder Erträge, Geräteverluste, entgangene Nutzung von Geräten, Softwareverluste, Datenverluste, Kosten für Ersatzmaterialien, Ansprüche Dritter oder

sonstige Anspruche national.

TRIPP LITE ist dem Grundsatz kontinuierlicher Verbesserungen verpflichtet. Änderungen an technischen Daten vorbehalten.

^{**} Einige Notebook-Computer, besonders der IBM Thinkpad und der Toshiba Tecra, haben Probleme mit dem Schalter, wenn der Maus- und Tastaturanschluß gleichzeitig benutzt werden. Zur Vermeidung dieses Problems nur den Mausanschluß oder den Tastaturanschluß mit dem Schalter verbinden. Wenn der Mausanschluß angeschlossen wird und das Notebook der aktive Computer ist, muß die integrierte Notebook-Tastatur verwendet werden.

Manual do Usuário

Comutador KVM - PS/2 (4 Portas)

Modelo Nr: B005-004-R

NOTA: Siga estes procedimentos de instalação e de operação para garantir um correto desempenho e prevenir danos a esta unidade ou aos dispositivos a ela conectados.

Direitos Autorais © 2000 Tripp Lite. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Características

- Controla até quatro computadores a partir de um único conjunto de mouse, monitor e teclado
- Trabalha com computadores PC (PS/2) e Mac*
- Emulação de mouse e teclado para partidas sem erro do PC
- Seleciona o PC tanto manualmente como pelo teclado, pelo emprego de teclas dedicadas.
- Não é necessária nenhuma fonte de alimentação
- Não é necessário nenhum programa
- Trabalha com todos os Sistemas Operacionais
- Proteção Integrada contra Surtos de Voltagem
- Trabalha com o Intellimouse da Microsfot e a Roda de Rolagem da maioria dos mouses.
- Trabalha com as resoluções ultra-altas de vídeo de 180MHz e suporta as resoluções de vídeo de até 1920 x 1440.
- Restaura automaticamente as configurações de cada teclado (Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock)
- Mostrador de LED para fácil monitoração de status.
- Trabalha com DDC-2B
- * É necessário um adaptador (Modelo Nr B010-000 da Tripp Lite) quando usar o Comutador com um computador Mac.

Equipamento Necessário

Console

- Um monitor VGA, SVGA ou Multisync capaz de apresentar a mais alta resolução em uso em qualquer um dos PC.
- Um mouse PS/2
- Um teclado padrão PS/2

PC

Todos os PC conectados devem:

- Uma placa de vídeo VGA, SVGA ou Multisync.
- Um conector de mouse do tipo mini-DIN 6 (padrão PS/2).
- Um conector de teclado tipo DIN 5 (padrão AT) ou mini-DIN 6 (padrão PS/2) (ver abaixo).

Cabos

Um conjunto de cabos, por PC, para conectá-lo ao comutador KVM (Modelo nr P754-006 ou P754-010 da Tripp Lite).

- Nota: 1) Os cabos do mouse e do teclado do conjunto acima possuem conectores padrão PS/2 em cada extremidade. Se o seu PC possuir um conector padrão AT, use um adaptador de AT para PS/2 (Modelo nr P106-000 da Tripp Lite) para poder colocar o cabo no conector de teclado do PC.
 - 2) Este Comutador KVM não trabalha com mouses seriais.

Instalação

Antes de começar, certificar-se de que todos os dispositivos que irá conectar estejam desligados.

- 1. Colocar os cabos do mouse e do teclado nos conectores apropriados na parte frontal do comutador KVM. Colocar o monitor no conector do Console, localizado na parte traseira do Comutador.
- 2. Usar os cabos do conjunto de cabos (consultar a seção de Equipamento Necessário) para ligar os conectores do mouse, teclado e monitor de cada PC aos conectores apropriados na traseira do comutador.
- 3. Ligar a alimentação dos PC conectados.

Nota: O comutador ao se ligar, por padrão, se conecta ao primeiro computador que você ligar.

Operação

Seleção Manual de Porta

Pressionar os botões de Selecionar Porta no painel frontal do Comutador KVM para se conectar ao computador desejado. O LED Selecionado se acende no painel frontal para indicar qual porta está ativa.

Seleção de Porta por Tecla Dedicada

A navegação pelas *Teclas Dedicadas* permite selecionar o PC ativo ou iniciar pelo teclado um procedimento de *AutoBusca*.

Nota: Todas as operações de Teclas Dedicadas começam ao se pressionar e soltar as teclas Alt + Ctrl + Shift seqüencialmente. A combinação tem de ser feita no mesmo lado do teclado (i.e., [Alt] Esquerda + [Ctrl] Esquerda + [Shift] Esquerda, ou [Alt] Direita + [Ctrl] Direita + [Shift] Direita).

Selecionar a Porta Ativa:

Para se conectar a um PC específico, digitar o Número de ID da Porta como parte da combinação de Teclas Dedicadas, da seguinte maneira:

- 1. Pressionar e soltar [Alt], então [Ctrl] e então [Shift]
- 2. Digitar a Número de ID da Porta apropriada (1, 2, 3 ou 4)
- 3. Pressionar [Enter]

Modo AutoBusca:

O modo *AutoBusca* alterna entre os PC automaticamente, em intervalos regulares de 5 segundos. Para ativar o Modo *AutoBusca*,

- 1.Pressionar e soltar [Alt], então [Ctrl] e então [Shift]
- 2.Pressionar e soltar 0 (zero)
- 3.Pressionar [Enter]

A varredura continua até que a [Barra de Espaço] seja pressionada pada sair do Modo de *AutoBusca*. A porta que estiver ativa neste momento permanecerá ativa.

Nota: Enquanto o Modo *AutoBusca* estiver ativado nenhuma outra tecla do teclado funcionará. O Modo *AutoBusca* tem de ser interrompido para se poder usar o console para qualquer outra coisa.

• Modo *Último/Próximo*:

O recurso de Último/Próximo permite uma mudança rápida para frente e para trás entre os computadores de maneira que se possa monitorá-los manualmente, em vez de usar o Modo de AutoBusca. Para ativar o Modo Último/Próximo, fazer a seguinte combinação de Teclas Dedicadas:

- 1. Pressionar e soltar [Alt], então [Ctrl] e então [Shift]
- 2. Pressionar e soltar 9
- 3. Pressionar [Enter]

Com o Modo *Último/Próximo* ativo, pressionar a tecla [Shift] Esquerda para alternar entre o PC atualmente ativo e o anterior e pressionar a tecla [Shift] Direita para alternar entre o PC atualmente ativo e o próximo.

Nota: Enquanto o Modo *Último/Próximo* estiver ativado nenhuma outra tecla do teclado funcionará. O Modo *AutoBusca* tem de ser interrompido para se poder usar o console para qualquer outra coisa.

Mostrador de LED

O PC que estiver selecionado é identificado por um LED aceso. Um LED continuamente aceso indica que o comutador está no Modo *Manual*. Um LED piscando indica que o comutador está ou no Modo *AutoBusca* (os períodos aceso e apagado possuem a mesma duração) ou no Modo *Último/Próximo* (o período aceso é maior do que o apagado)

Apêndice

Pesquisa de Avarias

Se você tiver algum problema de funcionamento, certificar-se inicialmente de que não existam problemas com os cabos e que eles foram conectados corretamente.

Problema	Causa	Solução
Teclado não responde*	Teclado necessita ser reinicializado	Desconectar o teclado do comutador, então conectá-lo de volta.

İ		
	Comutador necessita ser reinicializado	Desligar os PC. Esperar 5 segundos; então ligar os PC.
	Comutador em Modo <i>AutoBusca</i> .	Pressionar a [Barra de Espaço] para sair do Modo AutoBusca.
A combinação das Teclas Dedicadas não funciona	Nenhum dos PC está ligado	LIGAR pelo menos um PC
	A porta selecionada não possui um PC ou ele está desligado	Alterar manualmente a porta ou selecionar uma porta que possua um PC ligado.
	Comutador em Modo <i>AutoBusca</i> .	Pressionar a [Barra de Espaço] para sair do Modo AutoBusca.
	Combinação das <i>Teclas Dedicadas</i> foi feita erradamente	Pressionar cada <i>Tecla Dedicada</i> seqüencialmente e individualmente: [Alt], então [Ctrl], então [Shift], então o número da porta e então [Enter].
Mouse não responde**	Mouse necessita ser reinicializado	Desconectar o mouse do Comutador, então conectá-lo de volta.
	Comutador necessita ser reinicializado	Desligar os PC. Esperar 5 segundos; então ligar os PC.
	Tipo errado de mouse ou de adaptador.	O comutador só trabalha com um mouse PS/2. Um mouse serial não pode ser convertido em um mouse PS/2 simplesmente pelo uso de um adaptador de serial para PS/2. A única exceção é um mouse combinado que tenha sido projetado para atender à ambas especificações. Neste caso, certificar-se de que o mouse foi configurado para o modo PS/2 e esteja sendo usado com o adaptador fornecido originalmente.
	Driver de mouse errado ou não suportado.	Cada PC precisa estar usando o driver do mouse associado com o mouse conectado na porta do console.
		Alguns mouses modernos (com botões extras e rodas) possuem drivers específicos que podem não ser suportados. Tentar um mouse normal com um driver de mouse genérico (como o que vem com o sistema operacional).
Problemas no Vídeo	Resolução e/ou largura de banda com configurada muito alta	O Comutador trabalha com monitores VGA, SVGA, Multisync e XGA (entrelaçado) com resoluções de até 1920x1440 Hz. A máxima largura de banda é de 180 MHz.

^{*} Este Comutador foi projetado para trabalhar com teclados PS/2 e AT. Os antigos teclados XT (84 teclas) e alguns antigos teclados AT (aqueles com as teclas de função na parte lateral) não funcionarão.

Especificações

Conexões de PC		4
Seleção de Porta		Botão no Comutador; Teclas Dedicadas
LED	Selecionado	4

^{**} Alguns computadores portáteis, particularmente os Thinkpad da IBM e os Tecra da Toshiba, apresentam problemas ao trabalharem com um comutador, quando são usadas as suas portas de mouse e de teclado simultaneamente. Para evitar este problema, conectar somente a porta do mouse ou a porta do teclado ao Comutador. Se usar a porta do mouse, será necessário usar o teclado do computador portátil quando ele for o computador ativo.

Conectores	Teclado	1 conector fêmea de 6 pinos mini-DIN (padrão PS/2) – Console
		4 conectores fêmea de 6 pinos mini-DIN (padrão PS/2) - Portas da CPU
	Mouse	1 conector fêmea de 6 pinos mini-DIN (padrão PS/2) - Console
		4 conectores fêmea de 6 pinos mini-DIN (padrão PS/2) - Portas da CPU
	Vídeo	1 conector fêmea HDB-15 (padrão VGA/SVGA) - Console
		4 conectores macho HDB-15 (padrão VGA/SVGA) - Portas da CPU
Intervalo de Varredura		5 segundos

Aviso do FCC sobre Interferência em Rádio / TV

Nota: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital Classe A, segundo a Parte 15 das Normas do FCC (Federal Communications Commission) (Comitê Federal de Comunicações). Estes limites foram projetados para dar razoável proteção contra interferências prejudiciais quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência, e se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode gerar uma interferência prejudicial e neste caso o usuário será o responsável por corrigir a interferência e arcar com o custo disto. O usuário deve usar cabos e conectores blindados com este produto. Quaisquer substituições ou modificações neste produto não aprovadas expressamente pelo grupo responsável pelo cumprimento das normas pode anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

GARANTIA LIMITADA A 1 ANO

A TRIPP LITE garante que o seu produto está livre de defeitos de material e de fabricação por um período de um (1) ano a contar da data da compra inicial. A obrigação da TRIPP LITE sob esta garantia é limitada a reparar ou a substituir (ao seu critério) quaisquer produtos defeituosos. Para obter serviço sob esta garantia, você deve obter o número da Autorização de Devolução de Material (*Returned Material Authorization (RMA)*) da TRIPP LITE ou de um centro de serviços autorizado da TRIPP LITE. Os produtos devem ser devolvidos à TRIPP LITE ou a um centro de serviços da TRIPP LITE com encargos de transporte previamente pagos e devem ser acompanhados de uma breve descrição do problema encontrado e prova de data e local da compra. Esta garantia não se aplica a equipamento danificado por acidente, negligência ou mau uso ou que tenha sido alterado ou modificado de algum modo.

EXCETO COMO ESTIPULADO AQUI, A TRIPP LITE NÃO DÁ GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E IDONEIDADE PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR. Alguns estados não permitem limitação ou exclusão de garantias implícitas; portanto, a(s) limitação(ões) ou a(s) exclusão(ões) podem não se aplicar ao comprador.

EXCETO COMO ESTIPULADO ACIMA, EM NENHUM EVENTO A TRIPP LITE SERÁ RESPONSÁVEL POR DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES DANOS SURGIDOS FORA DO USO DESTE PRODUTO, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO. Especialmente, a TRIPP LITE não é responsável por quaisquer custos, tais como perdas de lucros ou receitas, perda de equipamento, perda de uso de equipamento, perda de software, perda de dados, custos de substitutos, reclamações de terceiros, ou de quaisquer outras maneiras.

A política da TRIPP LITE é a de aprimoramento contínuo. As especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio.